



## WCLEAN DL

### DETERGENTE PARA LIMPEZA DE MEMBRANAS

#### Utilização

Indicado para remoção de sujidades oleosas, graxas, gorduras e metais pesados presentes em membranas de Microfiltração, Ultrafiltração, Osmose-Reversa e Nanofiltração utilizadas em processos das indústrias de laticínios, bebidas e alimentícias, processos bioquímicos de indústrias farmacêuticas, ETE, ETA, etc.

#### Propriedades

- WCLEAN DL é composto por sequestrantes e surfactantes que auxiliam na limpeza das membranas.
- Reduz significativamente o tempo de limpeza, além de aumentar o fluxo do permeado e a permeabilidade da membrana tratada.
- Outra característica do WCLEAN DL é a preservação da vida útil da membrana tratada.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido translúcido
COR:	Incolor a levemente amarelo
ODOR:	Característico
DENSIDADE (25°C):	1,10 a 1,14 g/mL
pH (puro):	10,5 a 11,5

#### INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicar o **WCLEAN DL** através de circulação de uma solução com concentração de 0,1 a 2,0 % (p/v), dependendo do grau de sujidade, por aproximadamente 30 minutos a uma temperatura de 40°C a 50°C, somente em membranas resistentes a temperatura e alcalinidade.

Realizar o enxágue com água potável.

A equipe técnica da WGM Sistemas necessita fazer um adequado acompanhamento do equipamento através da avaliação dos aspectos de vazão, pressão, tipo de sujidade, regime de trabalho, etc.

Antes de sua utilização solicite maiores informações à nossa assistência técnica especializada.

#### COMPOSIÇÃO:

Sequestrantes, tensoativo não iônico, coadjuvante e veículo.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

(11) 36412881

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

O Departamento Técnico da WGM está à disposição para auxiliá-lo na correta utilização dos produtos.

#### PRECAUÇÕES DE USO:

- **MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- **CORROSIVO:** Causa queimaduras graves aos olhos e pele.
- Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente.
- **NÃO INGERIR.** Em caso de ingestão, **NÃO PROVOQUE VÔMITO**, conduza a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Centro de Atendimento de Toxicologia – CEATOX – SP, Fone: 0800-722-6001.
- **Não reutilizar as embalagens vazias.**

O produto é isento de registro junto à ANVISA para a aplicação em ETE e ETA.

**Validade:** 18 meses

#### Embalagem:

Caixa com 4 recipientes de 5 L  
Bombona Plástica de 30L  
Container de 1000 L

Peso em Kg = volume em Litros x densidade média

F: 684

Revisão:	Data:	Descrição:
02	21/06/2021	Alteração da logomarca WGM

**COMERCIALIZADO POR: WGM SISTEMAS IMP. E EXP. LTDA**, CNPJ: 65.947.236/0001-85  
Av. Tucunará, 939 - CEP: 06460-020 – Barueri/SP. Telefone: (11) 3838-2881/Vendas: (11) 98902-3468 (whatsapp), E-mail: vendas@wgmsistemas.com.br  
**Fabricado por:** Mustang Pluron Química Ltda. – CNPJ. 47.078.704/0001-40 – I.E. 260.021.761.111  
Av. Conde Francisco Matarazzo, 640 – Distrito Ind. J. A. Boso – 15803 145 – Catanduva – SP – www.mustangpluron.com